

Display model Premium



Juster op

Opjustering af f.eks. Assist/hjælpeniveau
Aktiverer også PAS-gang/Walk-assist funktion
Hold nede 3 sek, så kører cyklen af sig selv,
stopper når den ikke holdes nede længere

Batteri niveau

Hvor meget motoren og batteriet belastes

Speedometer

Viser hvor hurtigt man cykler i Km/h

Assist niveau

Viser hvor meget motoren hjælper dig når du kører. Niveau 1-6

SET

Til justering af triptæller,
distancen, hjul størrelse
og lys på displayet

Volt

Viser hvor mange volt der er på
batteriet

Km/Mile

Skift, tryk + og - samtidigt i 4 sek

On / off

Tænde og slukke for systemet
(displayet og motoren)

Kilometertæller


Viser hvor langt cyklen har kørt i alt

Juster ned

Nedjustering af f.eks.
Assist/hjælpeniveau



Display farve model DeFlex



Display model Exclusive

